



**MANUALE UTENTE
KLIM AIM**

0. INTRODUZIONE


A nome di tutto il team KLIM, grazie per aver acquistato il nostro mouse da gioco KLIM Aim. Speriamo che soddisfi le tue aspettative e che ti piaccia usare questo dispositivo.

Caratteristiche

- 🖱️ 500-7000 DPI per la massima precisione
- 🖱️ Rivestimento in Teflon per una maggiore durata
- 🖱️ 6 tasti personalizzabili
- 🖱️ Retroilluminazione RGB totalmente personalizzabile
- 🖱️ Impugnatura ambidestra
- 🖱️ Compatibile con PC, Mac e PS4

I. DESCRIZIONE PRODOTTO

Il mouse KLIM Aim ha sei pulsanti e una rotella di scorrimento. Le loro funzioni predefinite sono elencate di seguito:



1. Clic sinistro
2. Clic destro
3. Scorrimento e clic
4. Avanti
5. Indietro
6. Controllo dei DPI

II. INSTALLAZIONE

Installazione del mouse

Basta collegare il mouse a una porta USB su un dispositivo compatibile. Le luci si accenderanno e il mouse funzionerà immediatamente.

Nel caso in cui non si accenda o non venga riconosciuto dal sistema, fare riferimento alla sezione Risoluzione dei problemi alla fine di questo manuale.


Installazione Driver

Il nostro software dedicato per **Windows** ti consente di personalizzare diversi aspetti come illuminazione, mappatura dei pulsanti, macro e altro ancora.


Puoi scaricarlo dal nostro sito Web Ufficiale: www.klimtechs.com/drivers

NOTA: se compare un avviso che indica che il programma è potenzialmente dannoso, ciò è dovuto alle certificazioni di Windows. Siamo in procinto di ottenere queste certificazioni. Tuttavia, il driver rimane perfettamente sicuro da usare.

Una volta scaricato il driver, puoi utilizzare uno strumento di decompressione come WinRAR, per estrarlo come mostrato di seguito:



Estrailo sul tuo disco rigido e fai doppio clic su KLIM Aim Gaming mouse.exe. Una volta completato il processo di installazione, il driver verrà avviato automaticamente. Per aprirlo, fai clic sull'icona KLIM Aim Driver sulla barra delle applicazioni (parte in basso a destra del desktop).



III. UTILIZZO DEL DRIVER

Una volta aperto il driver, verrà mostrata la sua schermata principale, che consente di regolare la velocità di rapporto, le impostazioni DPI e modificare il comportamento di ciascun pulsante.



Impostazioni dei pulsanti

Fare clic sul pulsante desiderato per personalizzare e selezionare una nuova funzione per quel pulsante. È anche possibile assegnare macro dopo averle create (fare riferimento alla sezione Macro di seguito).




Una volta terminata la personalizzazione dei tasti, fare clic su Applica per salvare le modifiche.

È possibile memorizzare due diverse impostazioni (Modalità A e Modalità B).

Per ripristinare i valori originali, fare clic su Predefinito.

Regolazione dei DPI

Il mouse KLIM Aim Gaming ha 4 livelli DPI diversi, che è possibile modificare utilizzando il pulsante di Controllo dei DPI (6). Utilizzare questa schermata per specificare i DPI per ciascuno dei 4 livelli. Se preferisci avere meno livelli DPI, spunta la casella in basso in modo che giri solo tra i livelli selezionati.








Colore

Fare clic su **Marquee** per accedere alla personalizzazione del colore e degli effetti. È possibile selezionare diverse modalità e modificarne intensità, luminosità, velocità e colore (solo per le modalità selezionate).

La modalità Neon è selezionata come impostazione predefinita.



Modalità di colore disponibili

-  Statico
-  Respiro
-  Neon
-  Ricircolo d'acqua
-  Flusso simmetrico

Per cambiare il colore di ogni singolo LED, fare clic sul quadrato nero (numeri 1-14) e selezionare il colore desiderato. Questa opzione è disponibile per le modalità Respirazione e Statiche. Se si desidera disattivare completamente l'illuminazione del mouse, selezionare i quadratini neri per i numeri 1-14.

A seconda della modalità selezionata, è anche possibile regolare la velocità e la direzione degli effetti.


NOTA: I livelli di luminosità vanno da 1 a 50. Tenere premuto il tasto sinistro del mouse su un numero qualsiasi dal menu a discesa Luminosità e spostare il mouse verso il basso per visualizzare tutti i livelli.

Impostazioni del mouse

È possibile accedere al menu Impostazioni mouse e Macro facendo clic sulla rotellina nella parte superiore dello schermo. Qui puoi regolare **la velocità del mouse, la velocità di scorrimento e la velocità del doppio clic.**

Nota: puoi anche modificare queste impostazioni direttamente su Windows.

Per la massima precisione suggeriamo di disabilitare **Aumenta Precisione Puntatore.**



Funzioni Macro

Le macro consentono di eseguire una serie di azioni predefinite con una sola pressione del pulsante del mouse. La finestra Impostazioni Macro consente di creare, salvare e modificare macro.



Creare una macro

1. Scrivi un **Nome Macro** e clicca su **Nuova Macro**.
2. Fare clic su **Avvia Registrazione**, quindi su Accetta. Usa la tastiera per registrare una sequenza di tasti premuti. Utilizza il menu a discesa **Inserisci Un Evento Del Mouse** per includere le azioni del mouse.
3. Al termine, fare clic su **Interrompi Registrazione**, Accetta e quindi su **Conferma**.

È possibile eliminare i tasti premuti facendo clic su di essi con il pulsante destro del mouse o regolando il ritardo tra la pressione dei tasti facendo doppio clic sul ritardo (50ms per impostazione predefinita).

Usare una macro

1. Accedere alla schermata **Impostazioni Tasto** facendo clic sull'icona del mouse nell'angolo in alto a sinistra.
2. Fare clic sul pulsante (1-6) a cui si desidera assegnare la macro, quindi selezionare **Tasto Macro** e scegliere una macro precedentemente creata.
3. Selezionare eventuali opzioni aggiuntive, quindi fare clic su **OK** e selezionare **Applica**.

IV. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se dovessi incontrare dei problemi, ricorda che rimaniamo a tua completa disposizione. Non esitare a contattarci all'indirizzo italia@klimtechnologies.com per ricevere un'assistenza mirata.

Ho installato il programma ma non si apre.

Il software viene avviato automaticamente una volta installato. Per visualizzarlo, cerca l'icona KLIM Aim Gaming Mouse nella barra delle applicazioni di Windows e fai clic su di essa.

Ho usato il software per cambiare la luminosità e ora le luci sono troppo scure anche al massimo livello.

Il livello di luminosità va da 1 a 50. Per visualizzare i livelli oltre il 7, tieni premuto il pulsante sinistro del mouse sul menu a discesa e sposta il mouse verso il basso.

Non riesco a personalizzare i colori del mouse usando il software.

La personalizzazione individuale dei LED è disponibile solo per le modalità Respiro e Statico. Seleziona una modalità compatibile per personalizzare i colori.

Le mie modifiche non vengono salvate quando ho finito di personalizzare il mouse.

Controlla di fare clic su "Applica" prima di premere OK e chiudere la finestra.

Le luci rimangono accese anche dopo aver spento il mio computer.

Alcuni computer forniscono energia alle porte USB anche se il computer è spento. Solitamente è possibile risolvere accedendo alle opzioni energetiche del BIOS e attivando ErP.

Se non sei sicuro di questa procedura, ti preghiamo di contattarci.

Ti ringraziamo ancora per l'acquisto e speriamo che ti piaccia usare il nostro mouse da gaming KLIM Aim. Non esitare a lasciare un commento sul sito da cui l'hai acquistato, ci aiuterà moltissimo :)

Il Team KLIM